
keycafe

support.keycafe.com

Skenováním zobrazíte instalační video

keycafe.com/ml/ms5e12w

MS5E-12W



ZASTÁVKA

Neinstalujte, dokud si nepřečtete pokyny.

IC

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které vyhovují kanadským bezlicenčním RSS(ům) Innovation, Science and Economic Development. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC RSS-102 stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a všemi osobami.

CE

Keycafe Inc. potvrzuje, že MS5 a MS5E-XX splňují požadavky a další související ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU a (RoHS 3) směrnice 2015/863. Kopie prohlášení o shodě je k dispozici u následujícího hospodářského operátora Keycafe podle článku 4 nařízení (EU) 2019/1020:

Název společnosti:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Poštovní adresa:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektronická adresa:	https://www.keycafe.com/contact

Keycafe (EU) Cooperatief UA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MS5 a MS5E-XX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://trust.keycafe.com/




A
x10




B
x5



C
x10




B




A


C




x1 D




x1 E



x1 F



x1 G



x1 H

Úvahy o umístění

Při instalaci rozšiřujícího SmartBoxu MS5E-12W existují čtyři hlavní úvahy o umístění, které vám zajistí optimální výkon a dlouhou životnost vašeho systému.



Bezpečnost

SmartBox musí být instalován pomocí šroubů na dřevěné trny o minimální velikosti 2" x 4" (5 cm x 10 cm) nebo betonový blok o minimální tloušťce 8" (20 cm). Zajistěte, aby elektrická zásuvka, prostředí a způsob instalace splňovaly všechny požadavky a normy v souladu s dokumentací dostupnou na www.keycafe.com a také s místními zákony, předpisy a směrnicemi týkajícími se pevných instalací. Instalujte vždy ve 2 lidech, aby SmartBox s připojenými kabely neupadl.



Zabezpečení

Instalujte na dobře osvětlené a hlídané místo, abyste snížili riziko krádeže nebo vandalismu. Keycafe SmartBox je pohodlný způsob správy přístupu ke klíčům a může se poškodit nebo se do něj vloupat, pokud zůstane bez dozoru v nezabezpečených oblastech.



Přístupnost


Instalační prostor by měl brát v úvahu všechny uživatele SmartBoxu, aby měli přístup ke všem přihrádkám, skeneru a klávesnici, stejně jako nepřetržitý přístup k cestám a halám, do kterých je SmartBox instalován. Doporučujeme minimálně dodržovat směrnice ADA USA, které doporučují maximální výšku horní části SmartBoxu 48" (122 cm) od podlahy a minimálně 48" (122 cm) prostoru bez překážek vpředu, ale měli byste si také ověřit místní předpisy nebo směrnice, které se mohou vztahovat na vaši instalaci. Další informace o pokynech ADA na **www.keycafe.com/ml/accessibility**



Rozšiřitelnost


Pokud si v budoucnu plánujete pořídit další rozšiřující jednotky, mějte na paměti prostor, který je pro ně zapotřebí. Každý MS5E-18 vyžaduje k instalaci minimálně plochu 11,4" x 23,3" (29 cm x 59 cm). Každý MS5E-42 vyžaduje min. 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Každý MS5E-12W vyžaduje min. 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Rozšíření můžete namontovat na obě strany základnové stanice.

1. MONTÁŽ ZÁDNÍ DESKY




Důležité
Zarovnejte jednu řadu otvorů podél sloupku ve zdi a použijte šroub B.

2. MONTÁŽ SMARTBOX



3. MONTÁŽ KOMPLETNÍ



4. ZÁSUVNÝ KABEL

DŮLEŽITÉ

Připojte jeden konec ethernetového kabelu CAT 6 PoE do **zelený port Expansion Out na rozšiřujícím SmartBoxu MS5E-12W**a druhý konec do **oranžová Rozšíření In portu MS5 Base SmartBox**


Zapojte ukončovací dongle (F) do **oranžová Rozšíření v portu** konečného rozšiřujícího SmartBoxu v řetězci.




Rozšíření v (oranžová)



Rozšíření ven (zelená)







(Pomerančový)



(Zelený)



(Pomerančový)



E



Další rozšíření nebo ukončovací dongle

5. PŘIDEJTE SMARTBOX K ÚČTU

Skenováním můžete sledovat video

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. VYZKOUŠEJTE SMARTBOX

Skenováním můžete sledovat video

keycafe.com/ml/test_smartbox

Navštivte naše centrum nápovědy:

support.keycafe.com

Promluvte si s námi na živém chatu:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2026/10