
keycafe

support.keycafe.com

Nuskaitykite, kad pamatytumėte diegimo vaizdo įrašą

keycafe.com/ml/ms5e12w

MS5E-12W



STOP

Neįdiekite, kol neperskaitėte instrukcijų.

IC

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), kuriam (-iems) netaikoma (-i) licencija, atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

(1) Šis įrenginys negali kelti trikdžių.
(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Šis A klasės skaitmeninis aparatas atitinka Kanados ICES-003.

Ši įranga atitinka IC RSS-102 spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama mažiausiai 20 cm atstumu tarp įrenginio ir visų žmonių.

CE

„Keycafe Inc." patvirtina, kad MS5 ir MS5E-XX atitinka radijo ryšio įrangos direktyvos 2014/53/ES ir (RoHS 3) direktyvos 2015/863 reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima gauti iš šio Keycafe ūkio subjekto pagal Reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnį:

Įmonės pavadinimas:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Pašto adresas:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektroninis adresas:	https://www.keycafe.com/contact

Šiuo dokumentu Keycafe (EU) Cooperatief UA pareiškia, kad MS5 ir MS5E-XX tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.


Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://trust.keycafe.com/




A
x10




B
x5



C
x10




B




A


C




x1 D




x1 E



x1 F



x1 G



x1 H

Įdėjimo svarstymai

Diegdami savo MS5E-12W Expansion SmartBox, atsižvelkite į keturis pagrindinius išdėstymo aspektus, kurie užtikrins optimalų sistemos veikimą ir ilgaamžiškumą.

Saugumas

„SmartBox" turi būti tvirtinamas varžtais ant medinių smeigių, kurių dydis ne mažesnis kaip 2" x 4" (5 cm x 10 cm) arba betono blokas, kurio storis ne mažesnis kaip 8" (20 cm). Įsitikinkite, kad elektros lizdas, aplinka ir įrengimo metodas atitinka visus reikalavimus ir standartus pagal dokumentaciją, kurią galite rasti adresu www.keycafe.com, taip pat vietinius įstatymus, reglamentus ir gaires, susijusias su stacionaria įranga. Visada montuokite kartu su 2 žmonėmis, kad nenukristų SmartBox su prijungtais laidais.

Saugumas

Įrenkite gerai apšviestoje, stebimoje vietoje, kad sumažintumėte vagystės ar vandalizmo riziką. Keycafe SmartBox yra patogus būdas valdyti prieigą prie raktų ir gali būti sugadintas arba įsilaužtas, jei paliekamas be priežiūros nesaugiose vietose.


Prieinamumas

Diegimo zonoje turėtų būti atsižvelgiama į visus SmartBox naudotojus, kad jie galėtų pasiekti visas šiukšliadėžes, skaitytuvą ir klaviatūrą, taip pat nuolatinę prieigą prie takų ir salių, kuriose yra įdiegta SmartBox. Rekomenduojame bent laikytis JAV ADA gairių, kuriose rekomenduojamas maksimalus SmartBox viršaus aukštis nuo grindų 48 colių (122 cm) ir mažiausiai 48 colių (122 cm) erdvės be kliūčių priekyje, tačiau taip pat turėtumėte patikrinti visus vietinius reglamentus ar gaires, kurios gali būti taikomos jūsų įrengimui. Sužinokite daugiau apie ADA gaires adresu **www.keycafe.com/ml/accessibility**

Išplečiamumas

Jei ateityje planuojate įsigyti daugiau išplėtimo vienetų, nepamirškite jiems reikalingos vietos. Kiekvienam MS5E-18 montuoti reikia mažiausiai 11,4 x 23,3 colio (29 cm x 59 cm) ploto. Kiekvienam MS5E-42 reikia mažiausiai 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Kiekvienam MS5E-12W reikia mažiausiai 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Išplėtimus galite montuoti abiejose bazinės stoties pusėse.


1. MONTAVIMO GALINĖ PLOKŠTELĖ




Svarbu

Ištieskite vieną skylių eilę išilgai smeigės sienoje ir naudokite B varžtą.

2. MONTUOTI SMARTBOX



3. MONTAVIMAS BAIGTAS



4. PRIJUNKITE KABELĮ

SVARBU

Prijunkite vieną CAT 6 PoE eterneto laido galą į **žalias „MS5E-12W Expansion SmartBox“ išplėtimo išvesties prievadas**, o kitas galas į **oranžinė išplėtimas MS5 Base SmartBox prievadas**


Prijunkite užbaigimo raktą (F) į **oranžinė Išplėtimas prievade** paskutinio išplėtimo išmaniojo dėžutės grandinėje.




Išplėtimas (oranžinė)



Išplėtimas (žalia)







(oranžinė)



(žalia)



(oranžinė)



E



Daugiau išplėtimų arba nutraukimo rakto

5. PRIDĖKITE „SMARTBOX“ PRIE PASKYROS

Nuskaitykite norėdami žiūrėti vaizdo įrašą

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. IŠBANDYKITE „SMARTBOX“.

Nuskaitykite norėdami žiūrėti vaizdo įrašą

keycafe.com/ml/test_smartbox

Apsilankykite pagalbos centre:

support.keycafe.com

Pasikalbėkite su mumis tiesioginiame pokalbyje:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2026/10